

Instrukcja obsługi i konserwacji

Tłumik hałasu

Informacje ogólne

Zadaniem tłumika hałasu jest obniżenie poziomu natężenia hałasu emitowanego w systemie wentylacyjnym.

Czynność

Kontrola

Sprawdź czy powierzchnie przegród nie są uszkodzone oraz czy są czyste. Jeśli nie, należy je naprawić i oczyścić.

Czyszczenie

Pył należy usunąć za pomocą odkurzacza i/ lub wytrzeć wszystkie powierzchnie na mokro. W przypadku silniejszego zabrudzenia można zastosować obrotowe szczoteczki nylonowe.